



# Traitement de lutte contre les chenilles processionnaires du chêne

Mode opératoire

## ■ Les différents produits de traitement autorisés

### Produits de traitement autorisés selon les stades d'évolution de la chenille

Les opérations de traitement sont réservées à des professionnels titulaires des agréments et des formations qualifiantes obligatoires. Les produits doivent notamment être utilisés dans le respect de leurs conditions d'usages. Les traitements doivent être réalisés le plus précocement possible pour réduire la présence des poils.

#### ► Traitement préventif entre le stade L1 et L3 avant l'apparition des poils urticants :

- Du stade L1 à L3, application d'un insecticide biologique à base de Bacille de Thuringe avec application depuis le sol avec atomiseur ou nacelle

#### ► Traitement curatif entre le stade L3 et L5 :

Dans le cadre d'une opération de traitement d'un arbre visant à préserver la santé publique des populations humaines environnantes	Dans le cadre d'une opération de traitement d'un arbre visant à préserver l'espèce végétale
Recours possible à un produit autorisé selon la liste consultable sur <a href="https://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html">https://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html</a> Avec entreprise titulaire du certibiocide à jour	Recours possible à un produit autorisé selon la liste consultable sur <a href="https://ephy.anses.fr/">https://ephy.anses.fr/</a> Avec entreprise titulaire du certiphyto à jour. Le Bacille de Thuringe a une efficacité très réduite à compter du stade L4



# Moyens matériels à prévoir

## ► Principe

- Arbre de – de 15m = Atomiseur dorsal
- Arbre de + de 15m = Nacelle – Matériel de grimpe spécifique
- Pulvérisateur d'eau pour le rinçage des EPI avant retrait
- Sac étanche de rangement des EPI

# EPI spécifique

## ► Principe

- Combinaison jetable type 5 – 6 avec cagoule type tyvek
- Cagoule intégrale de protection respiratoire avec masque  
cartouche A2P3  
+ protection oculaire masque
- Gants PVC ou nitrile à manchette scotchés aux poignets
- Botte avec recouvrement de la combinaison sur la botte et  
scotch à la jonction
- Arbre de + de 15m = Nacelle et matériel de grimpe spécifique



# Mode opératoire

## ► Principe

- Application du produit directement sur les chenilles de préférence en fin de journée (activité nocturne)